

Tippy

הוראות הפעלה וסנכרון ראשוני – מחזיק מפתחות Tippy FI

1. ראשית, יש לנער את ה-Tippy-FI עד שישמיע צפצוף כפול. כעת ה-Tippy FI דלוק.
מכשיר ה-FI יציג אור ירוק ולאחר כשנייה אור כחול בכל אחד מהחלונות
2. יש להניח את ה-FI צמוד לכרית ה-Tippy וללחוץ על הכרית למשך 3 שניות כדי להדליק אותה
כעת, אחד מהנורות הכחולות ישאר דלוק וכל השאר יהבהבו לסירוגין בצבע כחול.
3. לסיום התהליך, יש לנער שנית את ה-FI עד לשמיעת 5 הצפצופים.
ה-FI יציג 4 אורות כחולים יחד ולאחר מכן יכבה.
4. כעת ה-FI במצב סנכרון, יש להניחו על כרית ה-Tippy עד להשמע 3 צפצופים מהירים.

מחזיק המפתחות Tippy FI מחובר ומסונכרן לכרית ה-Tippy

